

用途


本製品は天然成分のみで構成されているため非常に安全性の高いクリーナーです。含有成分はすべて微生物によって分解されるため、周囲の植物や土壌に対しても安心です。

使い方



1 「希釈」

バケツの水 2L に対し本製品 200ml を加え、よくかき混ぜます。



2 「清掃」

ウッドデッキを水で濡らし、デッキブラシ等に希釈液をつけ、木材繊維を傷めない程度に擦って汚れを落とします。



3 「水洗」

最後にウッドデッキをきれいな水で十分すすぎ、乾燥したら清掃完了です。



WEB サイト

右の QR コードより Nr.801 の WEB ページを見ることができます。



(WEB サイト)

アウロTV

右の QR コードより Nr.801 の使い方動画を見ることができます。



(you tube)

注意事項

- ・ 広葉樹は針葉樹より変色の改善が表れづらい傾向があります。
- ・ 汚れ落ちが不十分な場合は本製品の割合を増やしてお使いください。
- ・ 必ず目立たない個所で試し塗りを行い、異常のないことを確認してから作業を開始してください。
- ・ 手荒れが酷い方や長時間本製品を使用する方は、必要に応じてキッチン用手袋等を着用してください。
- ・ 他の薬剤や洗浄剤などとは混ぜないでください。
- ・ 保管は確実に密栓し子供や認知症の方などの手の届かない冷暗所にて。(作業中も要注意)
- ・ 品質保持期限は未開封にて購入から 2 年間です。